

ИНСТРУКЦИЯ

по установке

нижнего усилителя жёсткости

RRD 018

на автомобиль

DAEWOO NEXIA



Для установки усилителя жесткости Вам понадобится следующий инструмент -

Ключи:

“13”, “17”, “22”

Головки:

“13”, “17”, “22”

Другой инструмент:

Лом (монтажка)

Необходимо, чтобы автомобиль находился в неподвижном состоянии на ровной поверхности.



1. Открутить гайку левого болта рычага на несколько витков;



2. Открутить гайку правого болта рычага на несколько витков;



3. Монтажкой отодвинуть правый рычаг от кузова, приблизительно на 5 мм;



4. Монтажкой отодвинуть правый рычаг от кузова, приблизительно на 5 мм;



5. Открутить болт крепления защиты;



6. Раскрутить усилитель жесткости на две части;



7. Надеть на левый болт рычага левую часть усилителя жесткости;



8. Завести правую часть усилителя жесткости над глушителем и правым болтом рычага;



9. Совместить правую и левую части усилителя жесткости, и ввернуть регулируемую шпильку;



10. По мере вкручивания шпильки правое ухо усилителя жесткости совместится с правым болтом рычага;



11. Одеть правую часть усилителя жесткости на правый болт рычага, между шайбой сайлент-блока и кузовом автомобиля;



12. Убедиться в том, что усилитель жесткости сел в пазах на болты рычагов и закрутить гайку правого болта рычага;



13. Закрутить гайку левого болта рычага;



14. Закрутить винт крепления защиты;



15. Скрутить усилитель жесткости регулировочной шпилькой с усилием не более 1 кг·с/м;



16. Зафиксировать размер усилителя жесткости правой контрящей гайкой на регулировочной шпильке;



17. Зафиксировать размер усилителя жесткости левой контрящей гайкой на регулировочной шпильке;



18. Используйте с удовольствием за рулем. Счастливого пути.